

Homogénne
Kompaktné vinyly

Plus
Role a Štvorce

Návod na inštaláciu

Contract Plus, Standard Plus, Somplan Plus

Jan 2011

Dôležité!

- Uistite sa, že budú dodržané všetky inštrukcie a špecifikácie.
- Pokiaľ si nie ste istí niektorým krokom pri inštalácii, kontaktujte reprezentanta spoločnosti Tarkett.
- Tieto informácie sa môžu meniť z dôvodu ďalšieho vývoja produktov.
- Pri inštalácii používajte vždy produkty z rovnakej šarže pokiaľ ide o kontinuálny povrch. (Pokiaľ je materiál z niekoľkých balení, mali by mať rovnaké výrobné číslo a mali by byť inštalované v danom poradí).
- Skladujte balenia v menších množstvách (max. 5 balení na sebe).
- Pred položením krytiny nechajte materiál aklimatizovať.
- Podklad musí byť rovný, čistý, hladký, bez značiek (od pera, guľôčkového pera, farby, zvýrazňovača alebo fixy atď.), tvrdý, pevný, suchý a nevystavený vlhkosti. Musí byť skontrolovaná absorpcie schopnosť.
- Používajte iba lepidlá doporučené spoločnosťou Tarkett. Vždy dodržujte inštrukcie od výrobcu lepidla.
- Práca musí byť ukončená kontrolou: Uistite sa, že novo položená podlaha je bez zvyškov lepidla na povrchu.

PODKLAD

Podklad musí byť rovný, čistý, hladký, bez značiek (od pera, guľôčkového pera, farby, zvýrazňovača alebo fixy atď. – môže to spôsobiť zafarbenie produktu.), tvrdý, pevný, suchý a nevystavený vlhkosti. Musí byť skontrolovaná absorpcie schopnosť.

Pripravenosť/suchosť podkladového povrchu a inštalčných postupov musí byť v súlade so súčasnými relevantnými štandardami pre danú krajinu. Vlhkosť celistvého podkladu by nemala byť nad maximom povolenej hladiny vlhkosti a testovaný v súlade so štandardami.

Príklad: v Spojenom kráľovstve, relatívna vlhkosť betónového podkladu musí byť pod 75%, a menej ako 2% pri metóde CCM.

V USA, ASTM F-170 odporúča pomer vody k cementu od 0.40 do 0.45.

Pred výberom vyrovnávacieho poteru, skontrolujte akej záťaži bude daná podlahová krytina vystavená pri bežnej prevádzke. Latexová vyrovnávacia hmota nie je vhodná pre podlahy s vysokou záťažou, hlavne pre záťaž s ťažkými, úzkymi kolieskami (pozri: EN 12529). Skontrolujte kompatibilitu nivelizačnej hmoty a dodržujte inštrukcie uvádzané výrobcom.

Poznámka: vylúčenie zodpovednosti (lepidlá, nivelizačné hmoty, atď.)

Hoci Tarkett eviduje zoznam odporúčaných výrobcov a druhov lepidiel, vyrovnávacích poterov a izolačných fólií, my tieto produkty negarantujeme. Zoznam odporúčaných produktov a výrobcov nemusí byť vždy kompletný a aktuálny.

Tarkett neprijíma zodpovednosť za akýkoľvek z týchto produktov v prípade, že zlyhá s niektorým z jeho výrobkov. Zodpovednosť nesie výrobca lepidla, nivelizačnej hmoty alebo izolačnej fólie. Inštalatér podlahy sa musí uistiť, že používa vhodný prípravok pre danú krytinu a povrch.

SMER UKLADANIA

ROLE

Naplánujte si smerovanie pásu pre oblasť polozenia tak, aby ste sa uistili, že spoj nebude v oblasti prahu dverí, hlavných zaťažovaných častí, umývadiel alebo pisoárov. V prípade približne štvorcovej miestnosti, pásy by mali mať smer súbežne s dopadajúcim denným svetlom. V dlhých, úzkych miestnostiach je najlepšie inštalovať pásy pozdĺž miestnosti.

Všetky po sebe idúce pásy by sa mali pokladať v opačnom smere vzhľadom k predchádzajúcemu položenému pásu.

Spoje sú vždy tesné a rovné. V prípade potreby prekryte okraje pásov 3 cm a zrežte oba pásy naraz pre dosiahnutie dokonale rovného spoja.

ŠTVORCE

Pred zahájením pokládky štvorcov určite spôsob pokládky s prihliadnutím k tvaru miestnosti a k dizajnu, ktorým sa má pokladať. Pozrite si rôzne metódy a možnosti pokládky – viď samostatný list: inštalácia štvorcov. Položte štvorce od kraja ku kraju a po položení ich ručne vyrovnajte.

Somplan Plus, Somplan 50/150, Standard Plus: sa inštalujú v rovnakom smere alebo v šachovnicovom vzore

LEPENIE¹

Lepte pomocou akrylátovej emulcie doporučenou spoločnosťou Tarkett. Naneste 320 – 350 g/m² použitím jemne zúbkovaného hrebeňa.

ZVÁRANIE²

Teplovzdušné zváranie zváracou šnúrou sa odporúča ako pre role, tak i pre štvorce

Dôležité! Nezvárajte pokiaľ lepidlo úplne nevytvrdlo (počkajte 24 až 48 hodín).

Pred zváraním urobte na spojoch drážky, pomocou ručného drážkovacieho nástroja alebo strojovej frézy. Zvárajte teplým vzduchom s použitím zváracej trysky Tarkett Speed alebo ekvivalentom.

¹ Pre viac informácií o lepení viď samostatný dokument: Lepenie.

² Pre viac informácií o zváraní viď samostatný dokument: Zváranie