

NÁVOD NA ČISTENIE SMARTSTRAND KOBERCOV



PREVENCIA:

Znečistenie (špina, prach a abrazívne látky) sú najväčšou hrozbou pre koberec. Dôrazne odporúčame použitie čistiacich zón vo vstupnej oblasti, aby sa Váš koberec zachoval v čo najlepšom stave čo najdlhšie. Čistiace zóny by mali byť pravidelne čistené, aby sa nestali zdrojom znečistenia. Vstupná rohož by mala byť dlhá aspoň na 2-3 kroky.

VYSÁVANIE:

Väčšina nečistôt v koberci, dokonca aj prach, má podobu tvrdej častice a voči vlasu koberca sú tak drsné ako napríklad brúsny papier. Najlepším spôsobom ako predĺžiť životnosť Vášho koberca je pravidelné vysávanie aspoň raz týždenne a dokonca denne v oblastiach so strednou až vysokou záťažou. Čím viac sa koberec používa, tým viac sa aj musí vysávať. Dajte však pozor na to, že niektoré vysávače môžu byť agresívne na vlas koberca a môže dôjsť k poškodeniu povrchu koberca. Pre koberce so strihaným vlasom odporúčame použiť vertikálny vysávač s valcom, na ktorom sú štetiny alebo vysávač s elektrickou kefou. Výnimkou sú však koberce s uzlíkovým vlasom, „shaggy“ koberce a mäkké kvality, pretože použitím rotačnej kefy sa môžu opotrebovať. Pre koberce s uzlíkovým vlasom je najlepšie použiť vysávač bez kief alebo vertikálny vysávač so zdvihnutými alebo vypnutými kefami.

Nastavenie výšky kefy je rozhodujúce a je správne, keď je kefa v kontakte s vlasom len natolko, že koberec ľahko vibruje. Kefy udržiavajte čisté, vymeňte ich, keď sú opotrebované a postupujte podľa inštrukcií výrobcu.

POSTUP ČISTENIA:

1.

Tekuté škvrny vysušte suchou, bielou, absorpčnou handrou alebo obyčajným papierovým obrúskom. Aby sa zabránilo rozšíreniu škvrny, pracujte od okrajov škvrny smerom do vnútra. Pokračujte, až kým handra alebo obrúsok nebudú bez ďalších flakov.

Pri škvrnách od jedla alebo iných netekutých látok začnite jemne oškrabávať škvrnu s lyžicou alebo čepeľou noža (najlepšie tupým nožom) a potom škvrnu vysávajte, až kým úplne nezmizne.

2.

Použite novú čistú handru a navlhčite ju vlažnou vodou. Opäť pracujte od okrajov škvrny smerom do vnútra.

Poznámka: Nenechajte koberec príliš navlhnúť a nikdy nekráčajte po vyčistenej časti skôr, ako je úplne suchá.

3.

V závislosti od povahy a intenzity škvŕny sa môže vyžadovať použitie mierneho bežného čistiaceho prostriedku. Čistiaci prostriedok naneste na navlhčenú handru a škvŕnu čistite od jej okrajov smerom do vnútra.

4.

Opakujte kroky 2 až 4, až kým sa škvŕna úplne neodstráni.



PREDTÝM

(červené víno/pomarančový džús)



POTOM



PREDTÝM

(horčica/káva)



POTOM

Tieto pokyny týkajúce sa čistenia a údržby boli vypracované po konzultácii s výrobcou podlahových krytín.

DOMOS SLOVAKIA s.r.o.
Južná trieda 48
040 01 Košice
Slovenská republika